PDC-812iR スキャナ（PDC-812-200-00）

スキャナ取扱説明書

このたびは、PDC-812iR をお買い上げいただきありがとうございます。本機器を安全にご使用いただくためにご使用の前に必ずこのスキャナ取扱説明書と通信ユニット付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになられた後は、大切に保管願います。

※ 詳細については、通信ユニット付属の取扱説明書をご覧ください。

※ 設定については、 PDC-812iR セットアップマニュアル（オプション）をご覧ください。

◆特長◆

1. 赤外線通信によるワイヤレス機能。
2. 任意の設定ができるファンクション機能。
3. 多種類のバーコードの読取りが可能。

注意：本機器で２次元バーコードは読めません。

◆セット内容◆

スキャナには、以下のものが含まれています。

・スキャナ	１台
・ハンドストラップ	１本
・スキャナ取扱説明書（本書）	１部
・保証書およびユーザ登録カード	１部
・単三型アルカリ乾電池(動作確認用)	２本
・ 812DAI セット	１個

◆安全上のご注意◆

ご使用になる人やその他の人への危害や財産への損害をあらかじめ防止するため、本機器のご使用の前に必ず本項の内容をよくお読みになり、必ずお守りくださるようお願いします。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で説明しています。

⚠危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「損害を負う可能性または、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵区分で説明しています。

：この記号は、してはいけない禁止の行為であることを告げるもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれているものがあります。

表示	意　味
	機器を分解したり、カバー類を取り外すことで感電などの傷害が起こる可能性がある場合、分解を禁止するための警告表示。
	特定の条件に於いて、機器の特定の場所をのぞき見ることで傷害が起こる可能性がある場合、のぞきこむことを禁止するための警告表示。
	特定の条件に於いて、機器の特定の場所に触れることで傷害が起こる可能性がある場合、触れることを禁止するための警告表示。

：この記号は、行為を強制したり内容を告げるもので、図の中に具体的な指示内容が描かれています。

表示	意　味
	特定しないが、一般的な機器の取扱上で何らかの注意が必要で、人に何らかの危害または、機器に何らかの障害が起こる可能性があることを促す警告表示。文字と併せて使用します。
	故障により、人に何らかの危害または、機器に何らかの障害が起こる可能性がある場合、電源プラグをコンセントから抜くことを促すための警告表示。

⚠危険

	○本機器を分解したり改造したりしないでください。発熱・火災・けがやレーザビームによる失明の原因となります。
	○ＡＣアダプターは、必ず表示された電源電圧（交流１００Ｖ）を使用してください。他の電源で使用すると、発熱・火災・感電・けがの原因となります。
	○単三型ニッケル水素充電池（オプション）をご使用の場合は次の事項を必ず守ってください。発熱、破裂、液漏れにより火災・けがの原因となります。 ・火の中に投入したり、加熱したりしないでください。 ・（＋）極と（－）極を針金等の金属で接続したり、金属製のネックレス等といっしょに持ち運んだり保管したりしないでください。 ・充電は必ず専用充電器（オプション）で行ってください。 ・分解、改造はしないでください。 ・電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しないでください。

	○単三型ニッケル水素充電池（オプション）の液が目に入ったら、失明の恐れがありますからこすらずに直ちにきれいな水で洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

⚠警告

	○万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにＡＣアダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。
	○万一、機器の内部に水などが入った場合は、まずＡＣアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	○万一、機器の内部に異物が入った場合は、まずＡＣアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	○万一、この機器を落としたり、機器のケースを破損した場合は、ＡＣアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	○電源コードが傷んだら（芯線の露出，断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

表示	意　味
	○電源コードの上に重いものをのせたり、コードが機器の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。
	○電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。
	○この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流電源には接続しないでください。火災の原因となります。
   	○単三型ニッケル水素充電池（オプション）をご使用の場合は次の事項を必ず守ってください。発熱、液漏れにより火災・周囲を汚損する原因となることがあります。 ・水や海水につけたり、濡らさないでください。 ・液漏れ、変色、変形など今までと異なる事に気が付いたときは使用しないでください。 ・外装チューブをはがしたり傷をつけたりしないでください。
	○単三型ニッケル水素充電池（オプション）の液が皮膚や衣服に付いたときは、皮膚に傷害を起こすことがありますから直ちにきれいな水で洗い流してください。
	○本機器はクラス２のレーザ光を使用しております。レンズなど光学機器にてビームをのぞき見ないで下さい。失明や障害の原因となります
	○本機器はクラス２のレーザ光を使用しております。レーザ光出口よりビームをのぞきこまないようにして下さい。
	○本機器はクラス２のレーザ光を使用しております。レーザ光を人に向けて放射しないで下さい。

表示	意　味
	○乳幼児の手の届かない所に保管してください。また使用する際にも、乳幼児がスキャナや使用機器から電池を取り出せないようにしてください。
	○充電は必ず１０～４０℃の温度範囲内で行ってください。この温度以外では、電池の液漏れ、発熱の原因になることがあります。
	○充電方法については充電器付属の取扱説明書をよく読んで行ってください。
	○直接日光のあたるところや炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面など高温の場所に放置しないでください。
	○単三型ニッケル水素充電池（オプション）の保管の際は機器から取り外して０～４０℃の湿気の少ないところに置いてください。

将来予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。　2001/7　第2版
（BK0007A03-2）

日本システム開発株式会社

⚠注意

	○本機器を油煙や湯気があたるような場所、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。
	○濡れた手でＡＣアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
	○ＡＣアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となります。
	○長い期間ご使用にならないときは、安全のため必ずＡＣアダプターをコンセントから抜き、スキャナから電池を取り出しておいてください。火災、周囲を汚損する原因となることがあります。
	○本機器のお手入れの際は、安全のためＡＣアダプターをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。
	○強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
	○指定以外の乾電池を使用したり充電したりしないでください。乾電池の破裂、液漏れにより火災・けが・周囲の汚損する原因となることがあります。
	○小児には使用させないでください。